

УКАЗАТЕЛЬ ГРУПП И ПОДГРУПП INDEX OF GROUPS AND SUBGROUPS

Группа Group	Подгруппа Subgroup	Наименование	Description	с т р . Page.No
10		ДВИГАТЕЛЬ	ENGINE	
	1000	Двигатель в сборе	Engine Assy	27
	1001	Подвеска двигателя	Engine Mounting	27
	1002	Блок цилиндров двигателя	Cylinder Block	29
	1003	Головка блока цилиндров с клапанами	Cylinder Head with Valves	33
	1004	Поршень и шатун	Piston and Connecting Rod	35
	1005	Вал коленчатый и маховик	Crankshaft and Flywheel	38
	1006	Вал распределительный	Camshaft	43
	1007	Клапаны и толкатели	Valves and Tappets	45
	1008	Газопроводы впускной и выпускной	Inlet and Exhaust Manifolds	52
	1009	Картер масляный	Oil Sump	56
	1010, 1011	Маслоприемник и масляный насос	Oil Intake and Oil Pump	58
	1012	Фильтр очистки масла	Oil Filter	62
	1013	Радиатор масляный	Oil Radiator	62
	1014	Вентиляция картера	Crankcase Ventilation	64
	1016	Привод распределителя зажигания и масляного насоса	Ignition Distributor and Oil Pump Drive	66
11		СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	FUEL SYSTEM	
	1101	Баки топливные	Fuel Tanks	69
	1103	Пробка топливного бака	Fuel Tank Cap	71
	1104	Трубопроводы топливные	Fuel Pipes	71
	1105	Фильтр грубой очистки топлива	Coarse Fuel Filter	76
	1106	Насос топливный	Fuel Pump	78
	1106 ⁺	Насос топливный	Fuel Pump	80
	1107	Карбюратор	Carburettor	81
	1107 ⁺	Карбюратор	Carburettor	92
	1108	Акселератор (управление подачей топлива)	Accelerator (fuel feed control)	94
	1109	Фильтр воздушный	Air Cleaner	96
	1116	Клапан топливный электромагнитный	Solenoid Fuel Valve	98
	1117	Фильтр тонкой очистки топлива	Fine Fuel Filter	98
	1139	Насос топливный низкого давления электрический	Electric Low-Pressure Fuel Pump	100

Группа Group	Подгруппа Subgroup	Наименование	Description	стр. Page.No
	1164*	Система улавливания топливных испарений (адсорбер, сепаратор и клапан бензобака)	Fuel Fume Catch System (absorber, separator and fuel tank valve)	100
12		СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ	EXHAUST SYSTEM	
	1201	Глушитель выхлопа	Exhaust Muffler	102
	1202	Резонатор	Resonator	102
	1203	Трубы и подвеска глушителя выхлопа	Exhaust Muffler Pipes and Mounting	102
	1204	Ограждение глушителя и выхлопных труб	Exhaust Pipe and Muffler Guard Screen	104
	1206*	Нейтрализатор выхлопных газов	Exhaust Neutralizer	106
	1213	Система рециркуляции отработавших газов	Exhaust Gas Recirculation System	106
13		СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	ENGINE COOLING SYSTEM	
	1301	Радиатор	Radiator	106
	1302	Подвеска радиатора	Radiator Mounting	106
	1303	Трубопроводы и шланги	Pipes and Hoses	108
	1304	Пробка радиатора	Radiator Cap	108
	1305	Краник сливной	Drain Cock	108
	1306	Термостат	Thermostat	110
	1307	Насос системы охлаждения	Engine Cooling System Pump	112
	1308	Вентилятор	Fan	113
	1309	Кожух вентилятора	Fan Housing	116
	1310	Жалюзи радиатора и привод	Radiator Shutters and Control	116
	1311	Бачок расширительный	Expansion Tank	118
16		СЦЕПЛЕНИЕ	CLUTCH	
	1601	Сцепление	Clutch	118
	1602	Привод выключения сцепления	Clutch Release Control	124
17		КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	GEARBOX	
	1700	Коробка передач в сборе	Gearbox in Assy	128
	1701	Коробка передач	Gearbox	128
	1702	Механизм переключения передач	Gear Shift Mechanism	133
	1703	Привод управления механизмом переключения передач	Gear Shift Mechanism Control Linkage	135
18		КОРОБКА РАЗДАТОЧНАЯ	TRANSFER BOX	
	1800	Коробка раздаточная в сборе	Transfer Box in Assy	135

Группа Group	Подгруппа Subgroup	Наименование	Description	стр. Page.No
	1801	Подвеска раздаточной коробки	Transfer Box Mounting	138
	1802	Коробка раздаточная	Transfer Box	138
	1803	Механизм переключения передач	Gear Shift Mechanism	142
22		ВАЛЫ КАРДАНЫЕ	PROPELLER SHAFTS	
	2201	Вал карданный заднего моста	Rear Axle Propeller Shaft	144
	2203	Вал карданный переднего моста	Front Axle Propeller Shaft	146
23		МОСТ ПЕРЕДНИЙ	FRONT AXLE	
	2300	Мост передний ведущий в сборе	Front Drive Axle in Assy	148
	2301	Картер и кожухи полуосей переднего моста	Front Axle Axle Shaft Sleeves and Housing	148
	2303	Дифференциал переднего моста	Front Axle Differential	148
	2304	Кулаки поворотные	Steering Knuckles	151
24		МОСТ ЗАДНИЙ	REAR AXLE	
	2400	Мост задний ведущий в сборе	Rear Drive Axle in Assy	154
	2401	Картер и кожухи полуосей заднего моста	Rear Axle Axle Shaft Sleeves and Housing	156
	2402	Передача главная переднего и заднего мостов	Front and Rear Axle Final Drive	156
	2403	Дифференциал и полуоси заднего моста	Rear Axle Differential and Axle Shafts	158
28		РАМА	FRAME	
	2801	Рама в сборе	Frame in Assy	160
	2802	Брызговики двигателя	Engine Mud Guards	162
	2803	Бампер передний	Front Bumper	162
	2804	Бампер задний	Rear Bumper	162
	2807	Крепление переднего номерного знака	Front Licence Plate Attaching Parts	164
	2808	Крепление заднего номерного знака	Rear Licence Plate Attaching Parts	164
29		ПОДВЕСКА	AUTOMOBILE SUSPENSION	
	2901	Подвеска передняя в сборе	Front Suspension in Assy	164
	2902	Пружины передние	Front Springs	164
	2905	Амортизаторы передние	Front Shock Absorbers	166
	2906	Стабилизатор поперечной устойчивости	Sway Eliminator	166
	2909	Штанги реактивные передней подвески	Front Suspension Reactive Rods	168
	2912	Рессоры задние	Rear Springs	168
	2915	Амортизаторы задние	Rear Shock Absorbers	172

Группа Group	Подгруппа Subgroup	Наименование	Description	стр. Page.No
	2915 ⁺	Амортизаторы задние	Rear Shock Absorbers	172
31		КОЛЕСА	WHEELS	
	3101	Колеса	Wheels	174
	3103	Ступицы передних и задних колес	Front and Rear Wheel Hubs	174
	3105	Держатель запасного колеса	Spare Wheel Holder	176
	3106	Покрышки и камеры	Tyres and Tubes	178
34		УПРАВЛЕНИЕ РУЛЕВОЕ	STEERING ARRANGEMENT	
	3400	Управление рулевое в сборе	Steering Arrangement in Assy	178
	3401	Управление рулевое	Steering Arrangement	179
	3402	Колесо рулевого управления	Steering Wheel	183
	3403	Крепление рулевого управления	Steering Arrangement Mounting	185
	3407	Насос усилителя рулевого управления	Hydraulic Steering Booster Pump	186
	3408	Трубопроводы и шланги рулевого управления	Steering Arrangement Pipes and Hoses	186
	3410	Бак масляный рулевого управления	Steering Arrangement Oil Reservoir	188
	3414	Тяги рулевые	Steering Rods	188
35		ТОРМОЗА	BRAKES	
	3501	Тормоза рабочие передние	Front Service Brakes	190
	3502	Тормоза рабочие задние и тормозные барабаны	Rear Service Brakes and Brake Drums	194
	3504	Педаль и привод механизма управления тормозами	Brake Pedal and Linkage	196
	3505	Цилиндр главный гидравлических тормозов	Hydraulic Brake Master Cylinder	196
	3505 ⁺	Цилиндр главный гидравлических тормозов	Hydraulic Brake Master Cylinder	198
	3506	Трубопроводы гидравлических тормозов	Hydraulic Brake Pipes	198
	3507	Тормоз стояночный	Parking Brake	202
	3508	Привод механизма управления стояночным тормозом	Parking Brake Linkage	204
	3510	Усилитель вакуумный тормоза	Vacuum Brake Booster	206
	3512	Регулятор давления	Pressure Governor	212
	3512 ⁺	Регулятор давления	Pressure Governor	214
	3554	Трубопровод вакуумного усилителя	Vacuum Brake Booster Pipeline	214
37		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	ELECTRICAL EQUIPMENT	
	3701	Генератор	Alternator	215
	3703	Батарея аккумуляторная	Storage Battery	217
	3704	Выключатель зажигания	Ignition Switch	219

Группа Group	Подгруппа Subgroup	Наименование	Description	стр. Page.No
	3705	Катушка зажигания	Ignition Coil	219
	3706	Распределитель зажигания	Ignition Distributor	219
	3707	Свечи и провода зажигания	Ignition Plugs and Wires	225
	3708	Стартер	Starter	225
	3709	Переключатели	Selector Switches	232
	3710	Выключатели	Switches	232
	3711	Фары	Headlamps	234
	3712	Передние указатели поворота	Front Direction Indicators	234
	3714	Приборы внутреннего освещения	Body Internal Lighting	234
	3715	Лампа подкапотная	Hood Lamp	236
	3716	Фонари задние	Rear Lamps	236
	3717	Фонарь освещения номерного знака	Licence Plate Lamp	238
	3718	Гидрокорректор	Hydraulic Adjuster	238
	3720	Выключатели сигнала торможения	Stop Light Switches	238
	3721	Сигналы звуковые	Horns	238
	3722	Предохранители электрических цепей	Fuses	240
	3724	Электропровода	Wires	240
	3725	Прикуриватель	Cigarette Lighter	245
	3726	Указатель поворота боковой	Side Direction Indicator	245
	3733	Устройства блокировочные	Interlocks	247
	3734	Коммутатор транзисторный	Transistor Commutator	247
	3737	Выключатель "массы"	Ground Switch	247
	3743*	Фары противотуманные	Fog Lamps	248
	3747	Реле разного назначения	Miscellaneous Relays	248
	3763	Блоки управления электронные	Electronic Control Units	250
38		ПРИБОРЫ	INSTRUMENTS	
	3802	Спидометр	Speedometer	250
	3803	Фонари контрольных ламп	Pilot Lamps	250
	3805	Щиток приборов	Instrument Board	252
	3826*	Приборы специальные	Special Devices	252
	3827	Датчик указателя уровня топлива	Fuel -Level Sensor	252
	3828	Датчик температуры	Cooling Temperature Sensor	252
	3829	Датчик давления масла	Oil Pressure Sensor	254
	3843	Датчик скорости	Speed Sensor	254

Группа Group	Подгруппа Subgroup	Наименование	Description	стр. Page.No
	3847	Датчик фазы	Phase Sensor	254
	3855	Датчик детонаций	Knockmeter	257
	3877	Датчик массового расхода воздуха	Air Mass Flow Sensor	257
39		ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	TOOLS AND ACCESSORIES	
	3901	Инструмент водителя и принадлежности	Driver's Tools and Accessories	257
	3913	Домкрат	Jack	257
50		КУЗОВ	BODY	
	5000	Кузов в сборе	Body Assy	259
	5001	Крепление кузова к раме	Body-to-Frame Mounting	261
51		ПОЛ КУЗОВА	BODY FLOOR	
	5100	Основание в сборе	Base in Assy	261
	5101	Каркас	Frame	263
	5107	Кожухи пола	Floor Linings	265
	5109	Коврики пола	Floor Carpets	265
	5113	Люки пола	Floor Hatches	268
52		ОКНО ВЕТРОВОЕ	WINDSHIELD	
	5200	Окно ветровое	Windshield	270
	5201	Детали ветрового окна	Windshield Parts	270
	5202	Петли ветрового окна	Windshield Hinges	272
	5205	Стеклоочиститель и привод	Windshield Wiper and Drive	272
	5206	Окно ветровое	Windshield	274
	5208	Смыватель	Washer	274
53		ПЕРЕДОК	BODY FRONT END	
	5300	Передок в сборе	Body Front End in Assy	274
	5301	Детали передка	Body Front End	276
	5302	Обивка передка	Body Front End Trim	276
	5304	Вентиляция передка	Body Front Ventilation	276
	5325	Панель приборов	Instrument Board	278
54		БОКОВИНА	BODY SIDE	
	5400	Боковина в сборе	Body Side in Assy	278
	5401	Боковина	Body Side	278

Группа Group	Подгруппа Subgroup	Наименование	Description	стр. Page.No
	5402	Обивка боковины	Body Side Trim	280
	5405	Стойка центральная	Centre Pillar	280
56		БОРТ ЗАДНИЙ	TAIL GATE	
	5604	Борт задний в сборе	Tail Gate	282
	5605	Петли заднего борта	Tail Gate Hinge	282
	5606	Запор заднего борта	Tail Gate Lock	282
57		КРЫША	BODY ROOF	
	5700*	Крыша в сборе	Roof Assy	284
	5702	Обивка крыши	Roof Lining	284
	5703*	Окно крыши	Roof Window	285
	5712*	Термошумоизоляция крыши	Roof Sound-and-Heat Insulation	285
60		ТЕНТ*	TARPAULIN*	
	6000	Тент в сборе	Tarpaulin in Assy	287
	6001	Дуги и арматура тента	Tarpaulin Bows and Fittings	287
	6002	Детали тента	Tarpaulin Parts	289
	6003	Окно тента	Tarpaulin Window	289
61		ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ	FRONT DOOR	
	6100	Двери передняя и задняя в сборе	Front and Rear Doors in Assy	289
	6102	Обивка двери	Door Lining	289
	6105	Замок и ручки передней и задней дверей	Front and Rear Door Lock and Handles	292
	6106	Навеска передней и задней дверей	Front and Rear Door Hinges	298
	6107	Уплотнения передней и задней дверей	Front and Rear Door Weatherstrip	299
	6110	Надставка передней двери в сборе	Front Door Extension in Assy	299
	6113	Окно надставки передней двери	Front Door Extension Window	301
62		ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ	REAR DOOR	
	6210	Надставка задней двери в сборе	Rear Door Extension in Assy	301
	6213	Окно надставки задней двери	Rear Door Extension Window	303
63		ДВЕРЬ ЗАДКА*	BODY REAR END DOOR*	
	6300	Дверь задка в сборе	Body Rear End Door in Assy	303
	6302	Обивка двери задка	Body Rear End Door Trim	303
	6303	Окно двери задка	Body Rear End Door Window	303

Группа Group	Подгруппа Subgroup	Наименование	Description	стр. Page.No
	6305	Замок и ручки двери задка	Body Rear End Door Lock and Handles	305
	6306	Навеска двери задка	Body Rear End Door Hinges	307
	6307	Уплотнители двери задка	Body Rear End Door Weatherstrips	308
	6313	Стеклоочиститель двери задка	Body Rear End Door Wiper	308
	6314	Омыватель стекла двери задка	Body Rear End Door Glass Washer	308
68		СИДЕНЬЯ	SEATS	
	6810	Сиденье водителя	Driver' Seat	309
	6816	Подлокотник	ArmRest	309
	6820	Сиденье заднее	Rear Seat	309
	6870*	Сиденье откидное	Folding Seat	311
	6870*	Сиденье откидное	Folding Seat	311
81		ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ	BODY VENTILATION AND HEATING ARRANGEMENT	
	8101	Отопление кузова и трубопроводы	Body Heating Arrangement and Piping	314
	8102	Обогреватель ветрового стекла	Windshield Hot-Air Defroster	316
82		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУЗОВА	BODY ACCESSORIES	
	8201	Зеркало заднего вида	Rear View Mirror	318
	8202*	Поручни, крючки для одежды	Grab Rails and Clothes Hooks	318
	8204	Козырьки противосолнечные	Sun Visors	320
	8208	Отражатели света	Reflectors	320
	8212	Орнаменты	Emblem Mark	320
	8217	Ремни безопасности	Safety Belts	320
84		ОПЕРЕНИЕ	COWLING	
	8401	Облицовка радиатора	Radiator Shell	320
	8402	Капот	Hood	324
	8403	Крыло переднее	Front Fender	324
	8406	Замок и привод замка капота	Hood Lock and Lock Actuator	326
	8407	Навеска и упор капота	Hood Hinges and Prop	328
	8412	Термошумоизоляция оперения	Heat-and-Noise Insulation of Cowling	328

УКАЗАТЕЛЬ РИСУНКОВ INDEX OF ILLUSTRATIONS

р и с Fig. No	Наименование	Description	с т р . Page.No
1	Подвеска двигателя (1001)/1	Engine mounting (1001)/1	28
2	Подвеска двигателя (1001)/2	Engine mounting (1001)/2	30
3	Блок цилиндров двигателя (1002)/1	Cylinder block (1002)/1	32
4	Блок цилиндров двигателя (1002)/2 и головка блока цилиндров с клапанами (1003)/1	Cylinder block (1002)/2 and cylinder block head with valves (1003)/1	34
5	Головка блока цилиндров с клапанами (1003)/2, поршень и шатун (1004)/1	Cylinder block head with valves (1003)/2, piston and connecting rod (1004)/1	36
6	Поршень и шатун (1004)/2, вал коленчатый и маховик (1005)/1	Piston and connecting rod (1004)/2, crankshaft and flywheel (1005)/1	40
7	Вал коленчатый и маховик (1005)/2	Crankshaft and flywheel (1005)/2	42
8	Вал распределительный (1006)/1	Camshaft (1006)/1	44
9	Вал распределительный (1006)/2	Camshaft (1006)/2	46
10	Клапаны и толкатели (1007)/1	Valves and tappets (1007)/1	48
11	Клапаны и толкатели (1007)/2	Valves and tappets (1007)/2	49
12	Клапаны и толкатели (1007)/3	Valves and tappets (1007)/3	51
13	Газопроводы впускной и выпускной (1008)/1	Exhaust and inlet manifolds (1008)/1	53
14	Газопроводы впускной и выпускной (1008)/2	Exhaust and inlet manifolds (1008)/2	55
15	Картер масляный (1009)/1	Oil sump (1009)/1	57
16	Маслоприемник и масляный насос (1010 и 1011)/1	Oil intake and oil pump (1010 and 1011)/1	59
17	Картер масляный (1009)/2, маслоприемник и масляный насос (1010 и 1011)/2, фильтр очистки масла (1012)/1	Oil sump (1009)/2, oil intake and oil pump (1010 and 1011)/2, oil filter (1012)/1	61
18	Фильтр очистки масла (1012)/2 и радиатор масляный (1013)	Oil filter (1012) and oil radiator (1013)	63
19	Вентиляция картера (1014)/1	Crankcase ventilation (1014)	65
20	Вентиляция картера (1014)/2	Crankcase ventilation (1014)	67
21	Привод распределителя зажигания и масляного насоса (1016)	Ignition distributor and oil pump drive (1016)	68
22	Баки топливные (1101), пробка топливного бака (1103)	Fuel tanks (1101), fuel tank cap (1103)	70
23	Трубопроводы топливные (1104)/1	Fuel pipes (1104)/1	72
24	Трубопроводы топливные (1104)/2	Fuel pipes (1104)/2	74
25	Трубопроводы топливные (1104)/3	Fuel pipes (1104)/3	75
26	Фильтр грубой очистки топлива (1105)	Coarse fuel filter (1105)	77
27	Насос топливный (1106)	Fuel pump (1106)	79
28	Карбюратор (1107)/1	Carburettor (1107)/1	82

р и с Fig. No	Наименование	Description	с т р . Page.No
29	Карбюратор (1107)/2	Carburettor (1107)/2	84
30	Карбюратор (1107)/3	Carburettor (1107)/3	87
31	Карбюратор (1107)/4	Carburettor (1107)/4	89
32	Карбюратор (1107)/5	Carburettor (1107)/5	91
33	Карбюратор (1107)/6	Carburettor (1107)/6	93
34	Акселератор (1108) (управление подачей топлива)	Accelerator (1108) fuel feed control	95
35	Фильтр воздушный (1109)/1	Air cleaner (1109)/1	97
36	Фильтр воздушный (1109)/2	Air cleaner (1109)/2	99
37	Клапан топливный электромагнитный (1116), фильтр тонкой очистки топлива (1117), насос топливный низкого давления электрический (1139), система улавливания топливных испарений (1164)	Electromagnetic fuel valve (1116), fine fuel filter (1117), electric low-pressure fuel pump (1139), fuel fume catch system (1164)	101
38	Глушитель выхлопа (1201)/1, резонатор (1202)/1, трубы и подвеска глушителя выхлопа (1203)/1	Exhaust muffler (1201)/1, resonator (1202)/1, exhaust muffler pipes and mounting (1203)/1	103
39	Глушитель выхлопа (1201)/2, резонатор (1202)/2, трубы и подвеска глушителя выхлопа (1203)/2	Exhaust muffler (1201)/2, resonator (1202)/2, exhaust muffler pipes and mounting (1203)/2	105
40	Радиатор (1301), подвеска радиатора (1302), пробка радиатора (1304) и краник сливной (1305)	Radiator (1301), radiator mounting (1302), radiator cap (1304) and drain cock (1305)	107
41	Трубопроводы и шланги (1303)	Pipes and hoses (1303)	109
42	Термостат (1306)/1 и насос системы охлаждения (1307)/1	Thermostat (1306)/1, engine cooling system pump (1307)/1	111
43	Термостат (1306)/2 и насос системы охлаждения (1307)/2, вентилятор (1308)/1	Thermostat (1306), coolant pump (1307), fan (1308)/1	114
44	Вентилятор (1308)/2 и кожух вентилятора (1309)	Fan (1308) and fan shroud (1309)	115
45	Жалюзи радиатора и привод (1310), бачок расширительный (1311)	Radiator shutters and control (1310), expansion tank (1311)	117
46	Сцепление (1601)/1	Clutch (1601)/1	120
47	Сцепление (1601)/2	Clutch (1601)/2	122
48	Сцепление (1601)/3	Clutch (1601)/3	123
49	Привод выключения сцепления (1602)/1	Clutch release control (1602)/1	125
50	Привод выключения сцепления (1602)/2	Clutch release control (1602)/2	127
51	Коробка передач в сборе (1700)	Gearbox in assy (1700)	129
52	Коробка передач (1701)/1	Gearbox (1701)/1	130
53	Коробка передач (1701)/2	Gearbox (1701)/2	132
54	Коробка передач (1701)/3	Gearbox (1701)/3	134
55	Механизм переключения передач (1702) и привод управления механизмом переключения передач (1703)	Gear shift mechanism (1702) and gear shift mechanism control linkage (1703)	136
56	Коробка раздаточная в сборе (1800) и подвеска раздаточной коробки (1801)	Transfer box assy (1800) and transfer box mounting (1801)	137

р и с Fig. No	Наименование	Description	с т р . Page.No
57	Коробка раздаточная (1802)/1	Transfer box (1802)/1	139
58	Коробка раздаточная (1802)/2	Transfer box (1802)/1	141
59	Механизм переключения передач раздаточной коробки (1803)	Transfer box gear shift mechanism (1803)	143
60	Вал карданный заднего моста (2201)	Rear axle propeller shaft (2201)	145
61	Вал карданный переднего моста (2203)	Front axle propeller shaft (2203)	147
62	Мост передний ведущий в сборе (2300), картер и кожухи полуосей переднего моста (2301)	Front drive axle in assy (2300), front axle housing and axle shaft sleeves (2301)	149
63	Дифференциал переднего моста (2303)	Front axle differential (2303)	150
64	Кулаки поворотные (2304)/1	Steering knuckles (2304)/1	152
65	Кулаки поворотные (2304)/2	Steering knuckles (2304)/2	153
66	Кулаки поворотные (2304)/3	Steering knuckles (2304)/3	155
67	Мост задний ведущий в сборе (2400), картер и кожухи полуосей заднего моста (2401)	Rear drive axle in assy (2400), rear axle housing and axle shaft sleeves (2401)	157
68	Передача главная переднего и заднего мостов (2402)	Front and rear axle final drive (2402)	159
69	Дифференциал и полуоси заднего моста (2403)	Rear axle differential and axle shafts (2403)	161
70	Рама в сборе (2801), брызговики двигателя (2802)	Frame assy (2801), engine mud guards (2802)	163
71	Бампер передний (2803) и бампер задний (2804), крепление переднего номерного знака (2807), крепление заднего номерного знака (2808)	Front bumper (2803) and rear bumper (2804), front licence plate attaching parts (2807) and rear licence plate attaching parts (2808)	165
72	Подвеска передняя в сборе (2901), амортизаторы передние (2905)	Front suspension in assy (2901), front shock absorbers (2905)	167
73	Пружины передние (2902), стабилизатор поперечной устойчивости (2906), штанги реактивные передней подвески (2909)	Front springs (2902), sway eliminator (2906), front suspension reactive rods (2909)	169
74	Рессоры задние (2912)	Rear springs (2912)	171
75	Амортизаторы задние (2915)	Rear shock absorbers (2915)	173
76	Колеса (3101), ступицы передних и задних колес (3103)	Wheels (3101), front and rear wheel hubs (3103)	175
77	Держатель запасного колеса (3105), покрышки и камеры (3106)	Spare wheel holder (3105), tyres and tubes (3106)	177
78	Управление рулевое в сборе (3400), управление рулевое (3401)/1	Steering arrangement in assy (3400)/1, steering arrangement (3400)/1	180
79	Управление рулевое (3401)/2, колесо рулевого управления (3402) и крепление рулевого управления (3403)/1	Steering arrangement (3401)/2, steering wheel (3402) and steering arrangement mounting (3403)/1	182
80	Управление рулевое (3401)/3 и крепление рулевого управления (3403)/2	Steering arrangement (3401)/3 and steering arrangement mounting (3403)/2	184
81	Насос усилителя (3407)/1, трубопроводы и шланги (3408)/1, бак масляный рулевого управления (3410)	Hydraulic steering booster pump (3407), pipes and hoses (3408), steering arrangement oil reservoir (3410)	187
82	Насос усилителя (3407)/2, трубопроводы и шланги (3408)/2	Hydraulic steering booster pump (3407)/2, pipes and hoses (3408)/2	189
83	Тяги рулевые (3414)	Steering rods (3414)	191

р и с Fig. No	Наименование	Description	с т р . Page.No
84	Тормоза рабочие передние (3501)	Front service brakes (3501)	193
85	Тормоза рабочие задние и тормозные барабаны (3502)	Rear service brakes and brake drums (3502)	195
86	Педаль и привод механизма управления тормозами (3504)	Brake pedal and linkage (3504)	197
87	Цилиндр главный гидравлических тормозов (3505)	Hydraulic brake master cylinder (3505)	199
88	Трубопроводы гидравлических тормозов (3506)/1	Hydraulic brake pipes (3506)/1	201
89	Трубопроводы гидравлических тормозов (3506)/2	Hydraulic brake pipes (3506)/2	203
90	Тормоз стояночный (3507)	Parking brake (3507)	205
91	Привод механизма управления стояночным тормозом (3508)	Parking brake linkage (3508)	207
92	Усилитель вакуумный тормоза (3510)/1, трубопровод вакуумного усилителя (3554)	Vacuum brake booster (3510)/1, vacuum brake booster pipeline (3554)	209
93	Усилитель вакуумный тормоза (3510)/2	Vacuum brake booster (3510)/2	211
94	Регулятор давления (3512)	Pressure governor (3512)	213
95	Генератор (3701)/1	Alternator (3701)/1	216
96	Генератор (3701)/2	Alternator (3701)/2	218
97	Батарея аккумуляторная (3703), выключатель зажигания (3704) и катушка зажигания (3705)/1	Storage battery (3703), ignition switch (3704) and ignition coil (3705)/1	220
98	Катушка (3705)/2 и распределитель зажигания (3706)/1	Ignition coil (3705)/2 and ignition distributor (3706)/1	222
99	Распределитель зажигания (3706)/2	Ignition distributor (3706)/2	224
100	Распределитель зажигания (3706)/3, свечи и провода зажигания (3707)	Ignition distributor (3706)/3, ignition plugs and wires (3707)	226
101	Стартер (3708)/1	Starter (3708)/1	229
102	Стартер (3708)/2	Starter (3708)/2	231
103	Стартер (3708)/3	Starter (3708)/3	233
104	Переключатели (3709), выключатели (3710)	Selector switches (3709), switches (3710)	235
105	Фары (3711), передние указатели поворота (3712), приборы внутреннего освещения (3714), лампа подкапотная (3715)	Headlamps (3711), front direction indicators (3712), body internal lighting (3714), hood lamp (3715)	237
106	Фонари задние (3716), фонарь освещения номерного знака (3717)	Rear lamps (3716), licence plate lamp (3717)	237
107	Фонарь освещения номерного знака (3717), гидрокорректор (3718), выключатели сигнала торможения (3720), сигналы звуковые (3721)	Licence plate lamp (3717), hydraulic adjuster (3718), stop-light switches (3720), horns (3721)	241
108	Предохранители электрических цепей (3722)	Fuses (3722)	242
109	Электропровода (3724)/1	Wires (3724)/1	244
110	Электропровода (3724)/2	Wires (3724)/2	246
111	Прикуриватель (3725), указатели поворота (3726), устройства блокировочные (3733), коммутатор (3734), выключатель "массы" (3737)	Cigarette lighter (3725), direction indicators (3726), interlocks (3733), transistor commutator (3734), ground switch (3737)	249
112	Фары противотуманные (3743), реле разного назначения (3747), блоки управления электронные (3763)	Fog lamps (3743), miscellaneous relays (3747), electronic control units (3763)	251

р и с Fig. No	Наименование	Description	с т р . Page.No
113	Спидометр (3802), блоки контрольных ламп (3803) и щиток приборов (3805)	Speedometer (3802), pilot lamp units (3803) and instrument board (3805)	253
114	Датчик указателя уровня топлива (3827), датчик температуры (3828)/1, датчик давления масла (3829)/1, датчик скорости (3843)	Fuel level gauge (3827), temperature sensor (3828)/1, oil pressure sensor (3829)/1, speed sensor (3843)	255
115	Датчик температуры (3828)/2, датчик давления масла (3829)/2, датчик фазы (3847), датчик детонаций (3855), датчик массового расхода воздуха (3877)	Temperature sensor (3828)/2, oil pressure sensor (3829)/2, phase sensor (3847), knockmeter (3855), air mass flow sensor (3877)	256
116	Инструмент водителя и принадлежности (3901), домкрат (3913)	Driver's tool kit and accessories (3901), jack (3913)	258
117	Кузов в сборе (5000)	Body assy (5000)	260
118	Крепление кузова к раме (5001)	Body-to-frame mounting (5001)	262
119	Основание в сборе (5100), каркас (5101)	Base in assy (5100), frame (5101)	264
120	Кожухи пола (5107)/2, люки пола (5113)	Floor linings (5107)/2, floor hatches (5113)	266
121	Коврики пола (5109)/1	Floor carpets (5109)/1	267
122	Коврики пола (5109)/2	Floor carpets (5109)/2	269
123	Окно ветровое в сборе (5200), детали ветрового окна (5201), петли ветрового окна (5202)	Windshield in assy (5200), windshield parts (5201), windshield hinge (5202)	271
124	Стеклоочиститель и привод (5205)	Windshield wiper and drive (5205)	273
125	Окно ветровое (5206), смыватель (5208)	Windshield (5206), washer (5208)	275
126	Детали передка (5301), панель приборов (5325)	Body front end parts (5301), instrument board (5325)	277
127	Вентиляция передка (5304)	Body front end ventilation (5304)	279
128	Боковина (5401), обивка боковины (5402), стойка центральная (5405)	Body side (5401), body side trim (5402), central pillar (5405)	281
129	Борт задний в сборе (5604), петли заднего борта (5605), запор заднего борта (5606)	Tail gate in assy (5604), tail gate hinges (5605), tail gate lock (5606)	283
130	Крыша в сборе (5700), обивка крыши (5702), окно крыши (5703), термошумоизоляция крыши (5712)	Roof assy (5700), roof lining (5702), roof window (5703), roof sound-and-heat insulation (5712)	286
131	Тент в сборе (6000)	Tarpaulin in assy (6000)	288
132	Дуги и арматура тента (6001)	Tarpaulin bows and fittings (6001)	290
133	Детали тента (6002), окно тента (6003), двери передняя и задняя в сборе (6100), обивка двери (6102)	Tarpaulin parts (6002), tarpaulin window (6003), front and rear doors in assy (6100), door lining (6102)	291
134	Замок и ручки передней и задней дверей (6105)/1	Front and rear door lock and handles (6105)/1	293
135	Замок и ручки передней и задней дверей (6105)/2	Front and rear door lock and handles (6105)/2	295
136	Замок и ручки передней и задней дверей (6105)/3	Front and rear door lock and handles (6105)/3	297
137	Навеска передней и задней дверей (6106), уплотнения передней и задней дверей (6107)	Front and rear door hinges (6106), front and rear door weatherstrips (6107)	300
138	Надставка передней двери в сборе (6110), окно надставки передней двери (6113), надставка задней двери в сборе (6210), окно надставки задней двери (6213)	Front door extension in assy (6110), front door extension window (6113), rear door extension in assy (6210), rear door extension window (6213)	302

р и с Fig. No	Наименование	Description	с т р . Page.No
139	Дверь задка в сборе (6300), обивка двери задка (6302), окно двери задка (6303), навеска двери задка (6306), уплотнители двери задка (6307), стеклоочиститель двери задка (6313)	Body rear end door in assy (6300), body rear end door trim (6302), body rear end door hinges (6306), body rear end door weatherstrips (6307), body rear end door wiper (6313)	304
140	Замок и ручки двери задка (6305), омыватель стекла двери задка (6314)	Body rear end door lock and handles (6305), body rear end door glass washer (6314)	306
141	Сиденье водителя (6810), подлокотник (6816), сиденье заднее (6820)	Driver's seat (6810), arm rest (6816), rear seat (6820)	310
142	Сиденье откидное (6870)/1	Folding seat (6870)/1	312
143	Сиденье откидное (6870)/2	Folding seat (6870)/2	313
144	Отопление кузова и трубопроводы (8101)/1	Body heating arrangement and piping (8101)/1	315
145	Отопление кузова и трубопроводы (8101)/2, обогреватель ветрового стекла (8102)	Body heating arrangement and piping (8101)/2, windshield hot-air defroster (8102)	317
146	Зеркала заднего вида (8201), козырек противосолнечный (8204), орнаменты (8212)	Rear view mirrors (8201), sun visor (8204), emblem marks (8212)	319
147	Поручни, крючки для одежды (8202)	Grab Rails and clothes hooks (8202)	321
148	Ремни безопасности (8217)	Safety belts (8217)	323
149	Облицовка радиатора (8401), капот (8402)	Radiator shell (8401), hood (8402)	325
150	Крыло (8403)	Fender (8403)	327
151	Замок и привод замка капота (8406)	Hood lock and lock actuator (8406)	329
152	Навеска и упор капота (8407), термошумоизоляция оперения (8412)	Hood hinges and prop (8407), heat-and-noise insulation of cowl (8412)	330